

1 Obvezna uporaba EVRO palete



2 Gradbeno folijo položimo na paleto



**3 Azbestno kritino zložimo en meter v višino.
gradbeno folijo.**



4 Azbestno kritino ovijemo z



5 Gradbeno folijo ovijemo s streč folijo



**6 Odvažamo samo tako pripravljene
palete.**

